

User manual

PIN setting

1. Pull down the number lock door!
2. Set the number lock to factory value: 0-0-0-0. Then open the door using the black latch!
3. Move the inner lever from position „A“ to position „B“!
4. Set the number lock to the desired code!
5. Return the inner lever from “B” to “A” position!
6. Close the appliance door!
7. Rotate the number lock from the unlock code!
8. Push the number lock door open!

Note: We recommend that you write down the password in a safe place. The key safe can only be opened with the correct code.

Device install

The set includes the lockable shackle required for fastening. The shackle must be locked with a firm movement. After locking, always check that the lower part of the shackle is engaged in the correct place. It is possible to unlock it after opening the safe. You can release the shackle by pulling the spring lever inside the safe, on the top, to the right

With the help of 5 holes on the back, you can attach the product to metal, wood and various wall surfaces. Always choose a fixing device suitable for the surface. Do not use dowels when fixing to a wooden surface. For plasterboard walls, use a different type of dowel. If necessary, you can use a larger dowel or screw for fastening. On the back of the device, you will find holes with a diameter of 5.7 mm, which determines the maximum screw size that can be used.

Használati útmutató

PIN kód beállítása

1. Húzza le a számszár ajtaját!
2. Állítsa a számszárat gyári értékre: 0-0-0-0. Majd nyissa ki az ajtót a fekete retes segítségével!
3. Állítsa át „A”-ból „B” pozícióba a belső kart!
4. Állítsa be a számszárát a kívánt kódra!
5. Állítsa vissza a belső kart „B”-ből „A” pozícióra!
6. Zárja vissza a készülék ajtaját!
7. Állítsa el a számszárát a nyitókódról!
8. Tolja fel a számszár ajtaját!

Megjegyzés: Javasoljuk, a jelszót biztonságos helyre jegyezze fel. A kulcsszéf csak a helyes kóddal nyitható ki.

Készülék rögzítése

A szett részét képezi a rögzítéshez szükséges reteszelhető kengyel. A kengyel reteszelése egy határozott mozdulattal kell, hogy megtörténjen. Reteszelést követően mindig ellenőrizze, hogy a kengyel alsó része beakadt-e a megfelelő helyre. Kioldani, a széf kinyitását követően van lehetőség. A széf belsejében, a felső részen található rugós kar jobbra elhúzásával oldhatja a kengyelt.

A hátoldalon található 5 lyuk segítségével rögzítheti a terméket fémre, fára és különböző falfelületekre. Mindig a felületnek megfelelő rögzítő eszközt válassza ki. Fa felülethez történő rögzítés esetén ne használjon tiplit. Gipszkarton fal esetén használjon szárnyas tiplit. Igény esetén használhat nagyobb tiplit, csavart a rögzítéshez. A készülék hátoldalán 5,7 mm átmérőjű lyukakat talál, amely meghatározza a maximálisan alkalmazható csavarméretet.

Návod k použití

Nastavení PIN kódu

1. Dveře číselného zámku zatáhněte směrem dolů!
2. Číselný zámek nastavte na výrobní hodnotu: 0-0-0-0. Potom otevřete dveře pomocí černé zátky.
3. Vnitřní rukojeť nastavte z pozice „A” do pozice „B”!
4. Číselný zámek nastavte na Vámi požadovanou kombinaci!
5. Vnitřní ručku nastavte z pozice „B” do pozice „A”!
6. Dveře zařízení zavřete!

7. Číselník nastavte na jinou kombinaci než je otevírací kód!
8. Dveře číselného zámku potlačte směrem nahoru.

Poznámka: Doporučujeme abyste heslo uložili na bezpečné místo. Trezor lze otevřít jen se správnou číselnou kombinací.

Přípevnění zařízení

Sada obsahuje uzamykatelnou konzolu potřebnou k upevnění. Třímen musí být zajištěn pevným pohybem. Po zajištění vždy zkontrolujte, zda je spodní část třímenu zajištěna na správném místě. Uvolnit třímen máte možnost po otevření trezoru. Třímen můžete uvolnit potažením pružinové páky uvnitř trezoru, nahore, vpravo.

Pomocí 5 otvorů na zadní straně můžete výrobek připevnit na kov, dřevo a různé povrchy stěn. Na všechny povrchy je třeba zvolit správný přípevnovací nástroj. Při upevňování na dřevěný povrch nepoužívejte hmoždinky. U sádkartonových stěn použijte křídlové hmoždinky. V případě potřeby můžete k upevnění použít větší hmoždinku nebo šroub. Na zadní straně zařízení naleznete otvory o průměru 5,7 mm, což určuje maximální velikost šroubu, který lze použít.

55574 - Trezor na klíče

SK

Návod k použití

Nastavení PIN kódu

1. Dveře číselného zámku zatáhněte směrem dolů!
2. Číselný zámek nastavte na výrobní hodnotu: 0-0-0-0. Potom otevřete dveře pomocí černé zátky.
3. Vnitřní rukojeť nastavte z pozice „A“ do pozice „B“!
4. Číselný zámek nastavte na Vámi požadovanou kombinaci!
5. Vnitřní ručku nastavte z pozice „B“ do pozice „A“!
6. Dveře zařízení zavřete!
7. Číselník nastavte na jinou kombinaci než je otevírací kód!
8. Dveře číselného zámku potlačte směrem nahoru.

Poznámka: Doporučujeme abyste heslo uložili na bezpečné místo. Trezor lze otevřít jen se správnou číselnou kombinací.

Přípevnění zařízení

Sada obsahuje uzamykatelnou konzolu potřebnou na upevnenie. Strmeň musí byť zaistený pevným pohybom. Po zaistení vždy skontrolujte, či je spodná časť strmeňa zaistená na správnom mieste. Uvoľniť strmeň máte možnosť po otvorení trezoru. Strmeň môžete uvoľniť potiahnutím pružinovej páky vo vnútri trezoru, navrchu, vpravo.

Pomocou 5 otvorov na zadnej strane môžete výrobok pripievať na kov, drevo a rôzne povrchy stien. Na všetky povrchy je potrebné zvoliť správny pripievnovací nástroj. Pri upevňovaní na drevený povrch nepoužívajte hmoždinky. Pri sadrokartónových stenách použite křídlové hmoždinky. V prípade potreby môžete na upevnenie použiť väčšiu hmoždinku alebo skrutku. Na zadnej strane zariadenia nájdete otvory s priemerom 5,7 mm, čo určuje maximálnu veľkosť skrutky, ktorú je možné použiť.

Ghidul utilizatorului

Setarea codului PIN

1. Trageți în jos ușa de blocare a numărului!
2. Setati blocarea numărului la valoarea din fabrică: 0-0-0-0. Apoi deschide ușa folosind zăvorul negru!
3. Mutați maneta interioară din poziția „A” în „B”!
4. Setati blocarea numărului la codul dorit!
5. Reveniți maneta interioară din poziția „B” în „A”.
6. Închideți ușa dispozitivului!
7. Setati blocarea numărului la codul de deschidere!
8. Împingeți ușa de blocare a numărului în sus!

Notă: Vă recomandăm să scrieți parola într-un loc sigur. Seiful pentru chei poate fi deschis numai cu codul corect.

Repararea unui dispozitiv

Setul include suportul blocabil necesar pentru fixare. Etrierul trebuie blocat cu o mișcare fermă. După blocare, verificați întotdeauna dacă partea inferioară a etrierului este cuplată în locul corect. Este posibil să-l deblocați după deschiderea seifului. Puteți elibera cătușul trăgând pârghia cu arc din interiorul seifului, în partea de sus, spre dreapta.

Cu ajutorul celor 5 officii de pe spate, puteți atasa produsul pe metal, lemn și diverse suprafețe de perete. Alegeți întotdeauna un dispozitiv de fixare potrivit pentru suprafață. Nu utilizați dibluri atunci când fixați pe o suprafață de lemn. Pentru pereții din gips-carton, utilizați dibluri cu aripi. Dacă este necesar, puteți utiliza un diblu sau un șurub mai mare pentru fixare. Pe spatele dispozitivului, veți găsi găuri cu diametrul de 5,7 mm, ceea ce determină dimensiunea maximă a șurubului care poate fi utilizat.