

Használati utasítás - 55658

A készüléket ne használjuk a szabadban!

- a) Távolítsuk el a csomagolást, és ellenőrizzük, hogy valami nem maradt-e még a készüléken.
- b) Soha ne függesszük fel és ne is emeljük fel a készüléket a kábelénél fogva, hanem használjuk az erre a célra való függesztő-gyűrűt.
- c) MINDEN ESETBEN ELŐSZÖR HÚZZUK KI A HÁLÓZATI DUGÓT A KONNEKTORBÓL, MIELŐTT TISZTÍTANI KEZDENÉNK A KÉSZÜLÉKET VAGY KICSERÉLNÉNK A FÉNYFORRÁST.
- d) Ne merítsük vízbe a készüléket.
- e) Úgy állítsuk fel a készüléket, hogy gyerekek ne férjenek hozzá.
- f) Mint minden más elektromos készüléknél is, itt is tanúsítsunk fokozott óvatosságot.

MŰKÖDÉSI MÓD

A kellemetlen csípő szárnyas rovarokat (pl. a szúnyogokat) és kis légyféléket az ultraibolya fény vonzza. Útjukon a fényforrás felé nekirepülnek a feszültség alatt lévő elektródának, és az gyorsan, fájdalom-mentesen és higiénikusan megöli őket. Majd leesnek a készülék alján lévő gyűjtőtartályba.

FELÁLLÍTÁS

Ajánlott a talajtól 1,5 – 3 méter magasságban felfüggeszteni a készüléket. Az ultraibolya fény odavonzza a repülő rovarokat; ezért ne lógassuk a készüléket közvetlenül más fényforrások mellé. A megvédendő helyiség legsötétebb pontja általában a legmegfelelőbb hely. A rovar a készülék felé repülve kisebb eséllyel száll le emberre vagy más élőlényre, azoktól kellő távolságban helyezzük el. Ne lógassuk a készüléket nyitott ajtó vagy ablak elé.

TISZTÍTÁS

Először húzzuk ki a dugót!

A sztatikus elektromosságot süssük ki az által, hogy a rácsot egy szigetelt csavarhúzóval megérintjük. Egy kis kefe segítségével távolíthatjuk el a döglött rovarokat a rácsról és a lámpáról. Egy kis szappanos vizet is használhatunk esetleg még ehhez (a legtöbb háztartási tisztítószer is alkalmas erre a célra).

Rendszeresen tisztítsuk ki a készülék alján lévő leszedhető gyűjtőtartályt. Ennek az a legegyszerűbb módja, hogy egyik kezünkkel megtartjuk a készüléket, a másik kezünkkel pedig elforgatjuk a tartályt. Ez után óvatosan kihúzhatjuk a tartályt, és kiüríthetjük belőle a döglött rovarokat. A fenti műveletek fordított sorrendjében rakjuk vissza a helyére a gyűjtőtartályt.

Biztonsági okokból húzzuk ki előbb a hálózati dugót, mielőtt megfognánk a készüléket.

A FÉNYFORRÁS CSERÉJE

Süssük ki a sztatikus elektromosságot úgy, hogy a rácsot egy szigetelt csavarhúzóval megérintjük.

1) Készülék egyenes fényforrással:

Húzzuk ki először a hálózati dugót.

Vegyük le a gyújtótartályt. Csavarjuk ki a készülék alján található két csavart, és vegyük le a foglalatot.

Húzzuk ki lefelé a fényforrást. Rakjuk be az új lámpát.

Rakjuk vissza a foglalatot. Húzzuk meg jól a két csavart.

Rakjuk vissza a helyére a gyújtótartályt.

2) Készülék U-alakú fényforrással:

Húzzuk ki először a hálózati dugót.

A további műveletek azonosak az 1. ponttal.

3) UV-fénycső, 6 watt, átmérő 15,5 mm, hossz 134,5 mm, típus F6T5BL/BL65

4) U-alakú UV-fénycső, 10 watt, átmérő 20 mm, hossz 138 mm, típus FUL10T6BL/LP106

5) U-alakú UV-fénycső, 30 watt, átmérő 26 mm, hossz 190 mm, típus FUL30T8BL/LP308

NÉHÁNY TANÁCS

Csak bevizsgált hosszabbító-kábelt alkalmazzunk. A hálózati dugót ne a kábelnél fogva húzzuk ki a foglalatból. Ne a kábelnél fogva vigyük vagy lógassuk fel a készüléket. A kábel ne sérülhessen meg hőtől, olajtól vagy éles tárgytól. A hálózati dugó és a konnektor legyen mindig száraz és a talajnál magasabban elhelyezve. Ne javítsuk magunk a készüléket (kivéve a tisztítást és a lámpa-cserét).

Általános biztonsági előírások

A tűzveszély megelőzése érdekében naponta távolítsuk el a döglött rovarokat a tartályból.

Ez a készülék csak lakóépületek belső helyiségeiben alkalmazható. Ezért semmi esetre se használjuk pajtában, istállóban, vagy hasonló helyiségekben.

A készüléket nem szabad tűzveszélyes gázok, vagy robbanásveszélyes anyagok közelében használni.

Ha megsérülne a készülék hálózati kábele, ki kell cserélni. Ezt csak a gyártó által megbízott szerviz-technikussal végeztessük el, mivel speciális szerszámra van hozzá szükség.

TECHNIKAI ADATOK

Hatótávolság	kb. 20 m ²
Névleges feszültség	~230 V, 50 Hz
Teljesítmény	4 W
Feszültség a hálóban	kb. 1600 V
Fényforrás	UV lámpa 230 V, 4 W

Návod na obsluhu - 55658

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za nákup UV lapača hmyzu.

Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky

a na jeho obsluhu. Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod na obsluhu.

ZAPOJENIE DO SIEŤOVEJ ZÁSUVKY

Výrobok bol navrhnutý pre prevádzkové napätie 230V / AC. Pred zapojením zástrčky do Vašej domácej zásuvky sa teda uistite, že jej napätie je zhodné.

INŠTALÁCIA

Odporúčame lapač umiestniť 1,5 až 3 m nad zemou. UV žiarivka priťahuje hmyz. Nevešajte lapač hmyzu príliš blízko iných zdrojov svetla. Lapač hmyzu najlepšie funguje, ak je umiestnený na čo najtmavšom mieste. Lapač umiestnite ďalej od ľudí a potravín, aby hmyz nemal príležitosť sa priblížiť. Ak je to možné, tak zatvorte všetky okná a dvere počas prevádzky lapaču hmyzu. Nevešajte výrobok pred otvorené okno alebo dvere, aby sa hmyz na týchto miestach nezhrmažďoval.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Akonáhle vložíte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky, prepnite prepínač do polohy 1, tým dôjde k zapnutiu lapača.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, ÚDRŽBA A ČISTENIE

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov registrácie (CE) nevykonávajte žiadne zásahy do lapača hmyzu.

Prípadné opravy zverte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobok prílišnej vlhkosti, nenamáčajte ho do vody, nevystavujte ho vibráciám, otrasom a priamemu slnečnému žiareniu. Tento výrobok a jeho príslušenstvo nie sú žiadne detské hračky a nepatria do rúk malých detí! Nenechávajte voľne ležať obalový materiál. Fólie z umelých hmôt predstavujú veľké nebezpečenstvo pre deti, pretože by ich mohli prehltnúť.

Ak si nebudete vedieť rady, ako tento výrobok používať a v návode nenájdete potrebné informácie, spojte sa s našou technickou poradňou alebo požiadajte o radu kvalifikovaného odborníka.

Lapač hmyzu nevyžaduje žiadnu údržbu. Na čistenie puzdra používajte len mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte žiadne prostriedky na drhnutie alebo chemické rozpúšťadlá (riedidlá farieb a lakov), pretože tieto prostriedky by mohli poškodiť obal výrobku.

Pre napájanie výrobku používajte iba sieťovú zásuvku 230V / 50Hz.

Výrobok vešajte za krúžok na tento účel určený, nikdy nie za kábel.

Pred každým použitím skontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený. Predídete tak rizikám spojených s úrazom elektrickým prúdom. Poškodený kábel alebo žiarivka musia byť okamžite vymenené.

Nepoužívajte v stodolách, skladoch so slamou, senom atď., nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Vysoké napätie! Zavesujte výrobok len za pripravený krúžok a dostatočne vysoko, aby bol mimo dosahu.

VÝMENA ŽIARIVKY

Vypnite výrobok, vytiahnite ho zo sieťovej zásuvky. Nechajte žiarivku najprv vychladnúť. Vyskrutkujte poistnú skrutku zo spodnej časti výrobku a odstráňte vrchný kryt (1/4 otáčky proti smeru hodinových ručičiek). Vytiahnite držiak so žiarivkou. Vyberte starú žiarivku z päťice a nahradte ju za novú o rovnakých parametroch. Nasadte držiak so žiarivkou späť. Dajte späť vrchný kryt a zaistite ho späť príslušnou skrutkou.

RECYKLÁCIA

Elektrické a elektronické výrobky sa nesmú hádzať medzi bežný komunálny odpad. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte výrobok na určené zberné miesto podľa platných predpisov.

Šetrite životné prostredie! Prispajte k jeho ochrane!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dosah zariadenia	cca. 20 m ²
Prevádzkové napätie	~230 V, 50 Hz
Príkion	cca 4 W
Napätie na mriežke	cca. 1600 V
Svetelný zdroj	UV žiarivka 230 V, 4 W

Prepínač 0/1 (Vypnuté / Zapnuté)

ZÁRUKA

Na lapač hmyzu poskytujeme záruku 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vyplývajú z neodborného zaobchádzania, nehody, opotrebenia, nedodržania návodu na obsluhu alebo zmien urobených na výrobku treťou osobou.