

**Battery Operated LED Strip with Motion Sensor / LED-Streifen mit Bewegungsmelder, batteriebetrieben / LED szalag mozgásérzékelővel, elemes / LED pásek s pohybovým senzorem, na baterie / LED pásik s pohybovým senzorem, na baterky / Taśma LED z czujnikiem ruchu, z baterią / Banda LED cu senzor de mişcare, cu baterie**  
**55855**

EN Select the MAN mode for manual operation when the light can be switched ON/OFF by the transmitter. Select the AUTO mode to use the motion sensor. With this option, if there is any movement the light will turn on, then it will automatically switch off after 30 seconds if there is no motion.

1. First, clean the mounting surface.
2. The length of the LED strip can be cut at the cut marks.
3. Insert 4 pieces of AAA batteries to the battery compartment then connect the LED Strip to the adapter.
4. Stick the LED strip and the motion sensor to the mounting surface by the double sided tape (sensor range and sensitivity: 115 degrees, 5 m).

HU Válassza a MAN módot a kézi működtetéshez, ekkor az ON/OFF kapcsolóval kapcsolható be/ki a fény. Válassza az AUTO módot a mozgásérzékelő üzemmód használatához. Ekkor mozgás hatására a fény felkapcsol, majd 30 mp után automatikusan lekapcsol, ha nem érzékel mozgást.

1. Először tisztítsa meg a kívánt telepítési felületet.
2. A LED szalag a kívánt méretre vágható az ollószimbólumok mentén.
3. Helyezze be a 4 db AAA méretű elemet az elemtartó rekeszbe, csatlakoztassa a LED szalagot a tápegységhez.
4. A kétoldalas ragasztó segítségével ragassza a kívánt helyre a szalagot és a szenzoros érzékelőt (érzékelési távolság és szög: 5 m, 115°).

SK Pre ručné ovládanie vyberte MAN režim, vtedy sa osvetlenie zapína/vypína pomocou ON/OFF vypínača. Pri výbere AUTO režimu sa osvetlenie zapína pomocou pohybového senzoru. Pri zaregistrovaní pohybu sa zapne svetlo a po 30 s sa automaticky vypne, ak medzi tým nezaregistruje nový pohyb.

1. Najskôr očistite plochu, na ktorú chcete namontovať pásik.
2. LED pásik je možné strihať na miestach označených symbolom nožníc.
3. Do držiaku batériek vložte 4 ks AAA napájacích batérií a pripojte LED pásik.
4. LED pásik a pohybový senzor (dosah a uhol: 5 m, 115°) prilepte pomocou obojstrannej lepiacej pásky, ktorá je aplikovaná na zadnej strane pásiku, na želané miesto.

DE Wählen Sie den MAN-Modus für den manuellen Betrieb. In diesem Fall schaltet der ON/OFF-Schalter das Licht ein/aus. Wählen Sie den AUTO-Modus, um den Bewegungsmeldermodus zu verwenden. Das Gerät schaltet sich durch Bewegung ein und schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.

1. Reinigen Sie zuerst den gewünschten Installationsbereich.
2. Der LED-Streifen kann entlang dem Scherensymbol auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden.
3. Legen Sie 4 x AAA-Batterien in das Batteriefach ein. Schließen Sie den LED-Streifen an das Netzteil an.
4. Verwenden Sie den doppelseitigen Klebstoff, um den Streifen und den Sensor an die gewünschte Stelle zu kleben (Erkennungsbereich und Winkel: 5 m, 115°).

CZ Pro ruční ovládání vyberte MAN režim, tedy se osvětlení zapíná/vypíná pomocí ON/OFF vypínače. Při výběru AUTO režimu se osvětlení zapíná pomocí pohybového senzoru. Při zaregistrování pohybu se zapne světlo a po 30 s se automaticky vypne, pokud mezi tím nezaregistruje nový pohyb.

1. Nejdříve očistěte plochu, na kterou chcete namontovat pásek.
2. LED pásek je možné stříhat na místech označených symbolem nožek.
3. Do držáku bateriek vložte 4 ks AAA napájecích baterií a připojte LED pásek.
4. LED pásek a pohybový senzor (dosah a úhel: 5 m, 115°) přilepte pomocí oboustranné lepicí pásky, která je aplikována na zadní straně pásku, na požadované místo.


PL Wybierz tryb MAN dla manualnej obsługi, wtedy światło można włączać i wyłączać przyciskiem ON/OFF. Wybierz tryb AUTO dla wykrywania ruchu. Na ruch światło się włączy, a po 30 sekundach automatycznie się wyłączy, jeśli ruch nie jest wykrywany.

1. Najpierw wyczyść żądany obszar instalacji.
2. Taśmę LED można przyciąć do pożądanego rozmiaru wzdłuż symbolu nożyczek.
3. Włóż 4 baterie AAA (brak w zestawie) do uchwyty baterii, podłącz taśmę LED do zasilacza.
4. Za pomocą dwustronnego kleju przymocuj taśmę i czujnik w żądanym miejscu (odległość i kąt wykrywania: 5 m, 115°).

RO

Pt. comanda manuală alegeți funcția MAN. În acest mod, lumina se cuplează/ decuplează cu butonul ON/OFF. Alegeți modul AUTO pt. comanda cu senzorul de mișcare. În acest caz, lumina se cuplează în urma mișcării și se decuplează după 30 sec. – în cazul în care nu mai sesizează nici o mișcare.

1. Curățați suprafața pe care doriți să amplasați banda LED.
2. Banda LED poate fi secționată în dreptul simbolurilor „Foarfecă”.
3. Așezați cele 4 buc. baterii AAA în suportul de baterie și conectați banda LED la alimentator.
4. Cu ajutorul benzii adezive cu 2 fețe, lipiți banda LED și senzorul de mișcare pe suprafața dorită (raza de acțiune a senzorului 5 m, unghi 115°)



motion sensor  
 Bewegungsmelder  
 mozgás szenzor  
 senzor  
 senzor  
 czujnik ruchu  
 senzor

