

delight



Pr.Code
18698

Built-in hidden motion sensor

Beépíthető rejtett mozgásérzékelő

Vestavný skrytý pohybový senzor

Zabudovateľný skrytý pohybový senzor

Senzor de mișcare ascuns încorporat

USER MANUAL

EN HU CZ SK RO

Built-in hidden motion sensor - 18698

Dear Customer! Thank you for purchasing our product, we hope you will use it with satisfaction for a long time!

Product description:

This motion sensor unit provides comfortable and safe transportation even in the dark, with the help of which you can easily automate your indoor lights. As a result of the automation, the lamp only lights up when you really need it, so you can save a significant amount of energy. The lamp turns on automatically when there is movement, and turns off after the set time. It is not necessary to reach the light switch in the dark, the sensor already detects movement from a distance. The device can be adjusted according to your needs, so it is possible to adjust the sensitivity, the length of the switching time, and the ambient light measurement. Thanks to the built-in design and 5.8 GHz technology, it is unnoticeable and can be built into furniture, lighting devices, plasterboard ceilings, and plasterboard walls.

- Hidden installation
- It can even be installed in light fixtures
- Adjustable sensitivity, lighting duration and ambient light measurement
- IP20 protection

Sensing system:	5,8 GHz CW radar, ISM radio wave
Transmission current:	<10 Mw

Detection angle:	180 / 360°
Detection range:	Max. 10 meter
Lighting duration:	10 s - 15 minutes
Power source:	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Max. power:	1200 W
Ambient light detection:	10 - 2000 Lux
Protection:	IP20 (indoor)
Size:	72 x 42 x 22 mm
Material:	Plastic

Signs in the user guide



This symbol warns of the risk of injury.



This sign warns of the risk of injury from the use of electricity.

delight

3

Beépíthető rejtett mozgásérzékelő - 18698

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük sokáig örömet lenti használataban.

Termékleírás

Sötétben is kényelmes és biztonságos közelkedést biztosít ez a mozgásérzékelő egység, amely segítségeivel egyszerűen automatizálhatja beltéri lámpáit. Az automatizálás következtében a lámpa csak akkor világít, amikor valóban szüksége van rá, így jelentős mennyiségi energiát takaríthat meg. A lámpa mozgás hatására automatikusan felkapcsol, a beállított idő után pedig le. Nem szükséges sötétben eljutnia a villanykapcsolóig, az érzékelő már távolról érzékel a mozgást. A készülék, az Ön igényeinek megfelelő beállítható, így lehetőség van állítani az érzékenységen, a kapcsolási idő hosszán, illetve a környezeti fénymérésen. A beépített kialakításnak és az 5,8 GHz-es technologiának köszönhetően, észrevehetetlen, beépített bútorokba, világító eszközökbe, gipszkarton memmeyezetekbe, gipszkarton falakra is.

- Rejtett telepítés
- Beépíthető akár lámpatestekbe is
- Állítható érzékenység, világítási időtartam és környezeti fénymérés
- IP20 védelem

Érzékelési rendszer:	5,8 GHz CW radar, ISM rádiósáv
Átviteli áramerőssége:	<10 Mw
Érzékelési szög:	180 / 360°
Érzékelési távolság:	Max. 10 méter
Világítási időtartam:	10 mp - 15 perc
Energiaforrás:	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Max. terhelhetőség:	1200 W
Környezeti fényérzékelés:	10 - 2000 Lux
Védelem:	IP20 (beltéri)
Méret:	72 x 42 x 22 mm
Anyag:	Műanyag

Jelmagyarázat



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

Beüzemelés:

- Figyelem! A termék bekötése és telepítése szakember bevonásával történjen, minden kövessék az adott ország elektromos biztonsági előírásait és szabályait. A villamos hálózatba történő bekötést minden esetben szakember végezze! Bekötés előtt feszültségmentesítse az áramköröt!
- Az eszköz telepítése során tartsa szem előtt az eszközön található jelzéseket.

- Használjon a terhelésnek megfelelő keresztmetszettel rendelkező kábelt!
- Soha ne lépj túl a maximális terhelhetőséget!
- A gyártó és forgalmazó szakszerűen telepítésből származó károkért és sértésekért felelősséget nem vállal!

A készülék felszerelésénél legyen körültekintő! A megfelelő hely kiválasztásánál kérjük, tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:


- A készülék helyes működéséhez 220 - 240 V AC 50/60 Hz hálózati előkészítésre van szükség.
- A készülék csak az IP védelmi besorolásának megfelelő környezetbe helyezhető el.
- Gondoskodjon a kábelcsatlakozások megfelelő szigeteléséről.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a kábelezés ne vezesse be az esetleges vizet, páralesapódást a készülékbe.
- Ne szerejel fel hőforrások közvetlen közelébe. (fűtő, hűtőegységek, főzőlapok, sütők közelébe)
- Ne irányítsa az érzékelőt olyan tárgyak felé, amit a szél mozgatni képes (függöny, növény, fák lombja), mert indokolatlan kapcsolásokhoz vezethet.

Felszerelés:

- Lehetősége van az mozgásérzékelőt egyéb elektromos eszközök belsejébe vagy tárgyak belsejébe, mögé rejteni (pl.: lámpa belsejébe, tükörök mögött...). Kérjük a telepítés során vegye figyelembe, hogy az eszköz 5,8 GHz rádiófrekvencián működik, így a mozgásérzékelés során számít a körülötte lévő anyagok mennyisége és mennyisége.
- Elektromos bekötés:

 - Nyomja meg a gyorscsatlakozó tetejét egy kisméretű laposfejű csavarhúzával.
 - Dugja be a vezetéket a megfelelő helyre, majd engedje fel a gyorscsatlakozót.

Megjegyzés: Tömör rezkábel használjon a kábelezés során!



Input:

L - Fázis (Elő vezeték)

N - Nulla szál (0)

Output:

N - Nulla szál (0)

A - Fogyasztó, lámpa fázisvezetéke (elő vezeték)

Megjegyzés: Nulla vezetékek közös csatlakozóval rendelkeznek.

• Ellenőrizze a helyes bekötést.

delight

First use:

- Attention! The wiring and installation of the product should be carried out by a specialist, always follow the electrical safety regulations and rules of the country in question. The connection to the electrical network must always be performed by a professional! De-energize the circuit before connecting!
- When installing the device, pay attention to the markings on the device.
- Use a cable with a cross-section suitable for the load!
- Never exceed the maximum load capacity!
- The manufacturer and distributor shall take no responsibility for damages and injuries resulting from improper installation!

Be careful when installing the device! When choosing the right place, please keep the following points in mind:

- 220 - 240 V AC 50/60 Hz network preparation is required for the correct operation of the device.
- The device can only be placed in an environment that meets the IP protection classification.
- Ensure proper insulation of cable connections.
- Place the device in such a way that the cabling does not cause any water or condensation to get into the device
- Do not install in the immediate vicinity of heat sources. (near heating, cooling units, hobs, ovens)
- Do not direct the sensor towards objects that can be moved by the wind (curtains, plants, tree leaves), as this may lead to unreasonable switching.


Installation:

- It is possible to hide the motion sensor inside other electrical devices or behind objects (e.g. inside a lamp, behind a mirror...). Please note during installation that the device operates on a 5.8 Ghz radio frequency, so the quality and quantity of materials around it are important during motion detection.

Electrical wiring:

- Press the top of the quick connector with a small flathead screwdriver.
- Plug the wires into the correct place, then release the quick connector.

Note: Use a solid copper cable when wiring!



Input:

L - phase (live wire)

N - Neutral thread (0)

Output:

N - Neutral thread (0)

A - Consumer, lamp phase thread (live wire)

- Check for correct wiring!

• Set the appropriate functions, we recommend the following for testing:

- SENS – Sensitivity: maximum,
- TIME – Switching time: to minimum
- LUX – Ambient light measuring: to maximum

- Make sure the connection is correct again and apply voltage to the device.

WARNINGS

General advice:

Danger of suffocation! Please keep the packaging of the device away from children, as it may lead to suffocation. The device can only be used by adults, the storage location must be chosen in such a way that children cannot accidentally access it. Children must not play with the device.

The device may only be used for its intended purpose! The device may only be used by persons who have read and understood this user manual and are able to operate the device accordingly! Persons with reduced mental, physical or sensory abilities may not use the device! Children must not use the device! Do not use the device if it has previously been dropped or bumped against something and it is visibly damaged! Safety devices must be used as intended, their modification or elimination is strictly prohibited! Do not operate it to connect a consumer with a higher power than specified. Use a chemical-free, soft, dry cloth to clean the device. Before cleaning, the device must be de-energized. Make sure that no liquid gets inside the device by accident.

Danger of electric shock:

Never change settings with wet hands or in a wet environment! Touching the device, including its cable, with wet hands is strictly prohibited! The device must only be connected to alternating current with the correct voltage. If you experience any damage, do not use the device, contact a specialist service! During use, take care of the integrity of the network cable, avoid edges and objects that may cause damage to the surface of the cable.

Waste management (Electronic device)

The product and packaging are made from valuable, recyclable materials. Recycling materials reduces the amount of waste and protects the environment. (Valid in the European Union and all other European states that participate in selective collection) According to directives 2012/19/EU, electrical waste and appliances cannot be thrown away as household waste. Old appliances must be collected in order to maximize the recycling of raw materials, thus reducing their impact on people's health and the environment. The crossed-out bin symbol is on all products for which separate collection is mandatory. Consumers should check with their local authorities for more information.

delight

4

Beépíthető rejtett mozgásérzékelő - 18698

HU

Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük sokáig örömet lenti használataiban.

Termékleírás

Sötétben is kényelmes és biztonságos közelkedést biztosít ez a mozgásérzékelő egység, amely segítsével egyszerűen automatizálhatja beltéri lámpáit. Az automatizálás következtében a lámpa csak akkor világít, amikor valóban szüksége van ról, így jelentős mennyiségi energiát takaríthat meg. A lámpa mozgás hatására automatikusan felkapcsol, a beállított idő után pedig le. Nem szükséges sötétben eljutnia a villanykapcsolóig, az érzékelő már távolról érzékel a mozgást. A készülék, az Ön igényeinek megfelelő beállítható, így lehetőség van állítani az érzékenységen, a kapcsolási idő hosszán, illetve a környezeti fénymérésen. A beépített kialakításnak és a 5,8 GHz-es technologiának köszönhetően, észrevehetetlen, beépített bútorokba, világító eszközökbe, gipszkarton memmeyezetekbe, gipszkarton falakra is.

- Rejtett telepítés
- Beépíthető akár lámpatestekbe is
- Állíthat

Pri instalaci zařízení budte opatrní! Při výběru správného místa mějte na paměti následující body:

- Pro správnou činnost zařízení je nutná příprava sítě 220 - 240 V AC 50/60 Hz.
- Zařízení lze umístit pouze do prostředí, které splňuje třídu ochrany IP.
- Zajistěte správnou izolaci kabelových spojů.
- Zařízení umístěte tak, aby kabeláz nevraňala do zařízení žádnou vodu nebo kondenzaci.
- Neinstalujte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla. (v blízkosti topení, chladicích jednotek, varných desek, trubek)
- Nesměřujte snímač na předměty, které může vítr posouvat (záclony, rostliny, listy stromů), protože to může vést k nerozumnému přepínání

Montáž:

- Pohybový senzor lze skrýt uvnitř jiných elektrických zařízení nebo za předměty (např.: uvnitř svítidla, za zrcadlo...). Upozorňujeme, že během instalace zařízení funguje na rádiové frekvenci 5,8 GHz, takže při detekci pohybu je důležitá kvalita a množství materiálů kolem něj.


Elektrické zapojení:

- Síťkni horní část rychlospojky pomocí malého plochého šroubováku.
- Zapojte vodiče na správné místo a poté uvolněte rychlospojku.

Input:

- L – Fáze (Živý řidič)
N – Nulové vlákno (0)
N – Nulové vlákno (0)

- A Spotřebič, fázový vodič lampy (živý vodič)



Poznámka: Nulové vodiče majú spoločnú svorku.

- Zkontrolujte správné zapojení!
- Nastavte vhodné funkce, pro testování doporučujeme následující:
 - SENS – Citlivost: maximální
 - TIME – Doba spináňa: na minimum
 - LUX – Měření okolního světla: Na maximum
- Znovu zkонтrolujte, zda je připojení správné a připojte zařízení pod napětí.

Zabudovateľný skrytý pohybový senzor - 18698

SK

Vážený zákazník! Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že dlhodobo bude uspokiovať vaše potreby!

Popis produktu:

Tento pohybový senzor pomocou ktorého môžete ľahko automatizovať vonkajšie aj vnútorné osvetlenie. Vám zaisťuje pohodlný a bezpečný pohyb v tme. Vďaka automatizácii sa lampa rozsvieti iba vtedy, keď ju skutočne potrebujete, takže môžete ušetriť značné množstvo energie. Lampa sa automaticky zapne pri pohybe a po uplynutí nastaveného času sa vypne. V tme

nie je potrebné sihať na vypínač, snímač už z diaľky deteguje pohyb. Prístroj je možné nastaviť podľa vašich potrieb, takže je možné nastaviť citlivosť, dĺžku spinacieho času, meranie okolitého osvetlenia. Vďaka vstavanému dizajnu a technologii 5,8 GHz je neprehliaditeľný a dá sa zabudovať do nábytku, svietidiel, sadrokortónových podlahov, sadrokortónových stien.

- Skrytá inštalácia
- Zabudovateľný aj do tela lampy
- Nastaviteľná citlivosť, doba svietenia a meranie okolitého svetla
- Trieda ochrany IP20

Správna likvidácia zariadenia (elektrického zariadenia)

(Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Staré spotrebiče by sa mali zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach sa zobrazuje na všetkých produktoch, ktoré je potrebné zbierať oddeleno. Spotrebitalia by mali kontaktovať svoje miestne úrady, aby získali ďalšie informácie.

Senzor de mișcare ascuns încorporat - 18698

RO

Stimate client! Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru, sperăm că îl veți folosi cu satisfacție pentru o lungă perioadă de timp!

Descrierea produsului:

Pentru a conduce confortabilită și sigură pe întuneric, această unitate de detectare a mișcării facilitează automatizarea luminilor interioare. Automatizarea înseamnă că lumina se aprinde doar atunci când aveți nevoie de ea, economisind o cantitate considerabilă de energie. Lampă se va aprinde automat atunci când este detectată mișcare și se stinge după un interval de timp. Nu este nevoie să căutați întrerupătorul de lumină în întuneric, senzorul detectează mișcarea de la distanță. Dispozitiv poate fi reglat în funcție de nevoile dumneavoastră, astfel încât puteți ajusta sensibilitatea, durata intervalului de comutare sau măsurarea luminii ambientale. Datorită designului său incastrat și tehnologiei de 5,8 GHz, este discret și poate fi integrat în mobilier, corpuși de iluminat, tavană din gips-carton și perete din gips-carton.

- Instalare ascunsă
- Poate fi instalat chiar și în corpuși de iluminat
- Sensibilitate reglabilă, durată de iluminare și măsurare a luminii ambientale
- Protecție IP20

Sistem de detecție:	Radar CW de 5,8 GHz, banda radio ISM
Curent de transmisie:	<10 Mw
Unghiul de detecție:	180 / 360°
Distanța de detecție:	Max. 10 metri
Durata iluminării:	10 mp - 15 minute
Sursa de energie:	220 - 240 V AC, 50/60 H
Capacitate maximă de incarcare:	1200 W
Detectarea luminii ambientale:	10 - 2000 Lux
Protecție:	IP20 (interior)
Dimensiune:	72 x 42 x 22 mm
Material:	Plastic

și normele de siguranță electrică din țara în care este utilizat produsul. Conectarea la rețea electrică trebuie să fie întotdeauna efectuată de un profesionist! Deconectați circuitul înainte de conectare! La instalarea dispozitivului, respectați marcajele de pe dispozitiv.

- Folosiți un cablu cu secțiunea transversală potrivită pentru sarcină!
- Nu depășiți niciodată capacitatea maximă de încărcare!
- Producătorul și distribuitorul nu sunt răspunzători pentru orice daune sau vătămări rezultante în urma unei instalări necorespunzătoare!

Aveți grijă la instalarea dispozitivului! Atunci când alegeți o locație adecvată, vă rugăm să țineți cont de următoarele considerente:

- Pentru a functiona corectă este necesară o surse de alimentare de 220-240V AC 50/60 Hz.
- paratul trebuie să fie instalat numai într-un mediu cu un grad de protecție IP.
- Asigurați-vă că conexiunile de cablu sunt izolate corespunzător.
- Aparatul trebuie să fie instalat astfel încât cablajul să nu introducă apă sau condens în aparat.
- Nu instalați în apropierea surselor de căldură (încălzitoare, frigidere, plite, cuptoare).
- Nu orientați senzorul spre obiecte care pot fi mișcate de vânt (perdele, plante, frunzișul copacilor), deoarece acest lucru ar putea duce la o comutare nejustificată.


Cumpărătură:

- Aveți posibilitatea de a ascunde senzorul de mișcare în interiorul altor dispozitive electrice sau în spatele unor obiecte (de exemplu, în interiorul unei lămpi, în spatele unei oglinzi...) Vă rugăm să rețineți că dispozitivul funcționează pe o frecvență radio de 5,8 GHz, astfel încât tipul și cantitatea de material din jurul său sunt importante pentru detectarea mișcării.

Conexiunea electrică:

- Apăsați partea superioară a conectorului rapid cu o surubelniciță mică cu cap plat.
- Conectați firele în poziția corectă și eliberați conectorul rapid.

Notă: Folosiți un cablu de cupru solid atunci când cablați!



Semnele din ghid



Acest semn avertizează asupra riscului de rănire.



Acest simbol avertizează asupra riscului de rănire ca urmare a utilizării energiei electrice.

Punerea în funcție:

- Atenție! Produsul trebuie să fie conectat și instalat de un electrician calificat, respectând întotdeauna reglementările

UPOZORNĚNÍ

Obecné rady :

Nebezpečí udělení! Obal zařízení uchovávejte mimo dosah dětí, protože může vést k udělení. Zařízení mohou používat pouze dospělí, místo uložení musí být zvoleno tak, aby se k němu děti náhodou nedostaly. Děti si se zařízením nesmí hrát.

Přístroj se smí používat pouze k určenému účelu! Zařízení mohou používat pouze osoby, které si přečetly tento návod k použití a porozuměly mu a podle toho jsou schopny zařízení obsluhovat! Osoby se značnými duševními, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nesmí přístroj používat! Děti nesmí přístroj používat!

Zařízení nepoužívejte, pokud dříve spadlo nebo na něco narazilo a je viditelně poškozeno! Bezpečnostní zařízení se musí používat podle určení, je přsně zakázáno je upravovat nebo odstraňovat! Neprovozujte jej k připojení spotrebiče s výšším výkonem, než je uvedeno.

Při čištění zařízení používejte měkký, suchý hadřík bez chemikálií. Před čištěním musí být zařízení vypnuto. Dbejte na to, aby se do zařízení náhodně nedostala žiadna tekutina.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

Nikdy nenechte nastavenia mokrýma, vlhkýma rukama alebo vo vlhkom prostredí! Dotýkaj sa zařízení včetne jeho kablu mokrýma rukama je prísně zakázané!

Zařízení smí být připojeno pouze na střídavý proud so správnym napäťom.

Pokud zjistíte jakékoli poškození, přístroj nepoužívejte, obrátte se na odborný servis! Během používání dbejte na integritu síťového kabla, vyhýbejte se hránám a předmětům, které mohou poškodit povrch kabelu.

Správna likvidácia zariadenia (elektrického zariadenia)

Výrobok a obal sú vyrobené z hodnotných, recyklovateľných materiálov. Recyklácia materiálov znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

(Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Staré spotrebiče by sa mali zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

(Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Staré spotrebiče by sa mali zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

(Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Staré spotrebiče by sa mali zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

(Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Staré spotrebiče by sa mali zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

(Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Staré spotrebiče by sa mali zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

(Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Staré spotrebiče by sa mali zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

(Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Staré spotrebiče by sa mali zbierať, aby sa maximalizovala recyklácia surovín, čím sa zníži ich vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

(Platné v Európskej únii a vo všetkých ostatných európskych krajinách zapojených do separovaného zberu) Podľa smernice 2012/19/EU sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú likvidovať s ostatným domovým odpadom. Staré spotrebič